

ALARME-ANTIVOL POUR VEHICULES MOTORISES

MANUEL UTILISATEUR

Installation antivol

Les hauts parleurs sonnent et clignotent respectivement une fois chacun. Ensuite, le système antivol s'enclenche après trois secondes.

Quand le système est actif, dès que le véhicule est déplacé, touché ou frappé, l'alarme se déclenche: le véhicule est verrouillé et ne peut plus être démarré. Quand le système est activé, si quelqu'un essaie de déverrouiller le véhicule avec la clef, l'alarme sonne en continue et il ne peut plus être démarré. Les feux de direction s'allument de façon brève.

Télécommande démarrage

Pour désactiver le système, appuyer 2 fois sur la clef, le véhicule démarre immédiatement et peut rouler sans clef. Appuyer sur  et le scooter est mis à l'arrêt.

Identifier un véhicule grâce aux sons et lumières

Lorsque le véhicule est garé sur un parking avec d'autres véhicules similaires, presser la  touche, l'alarme antivol sonne brièvement pendant 6 secondes et les feux de direction s'allument afin que vous le retrouviez aussitôt.

Ajuster la sensibilité de vibration

Rester appuyer sur  pendant 3 secondes et relâcher la clef quand vous entendez la musique sonner 3 fois et vous entrez donc dans le mode sensible

Mode 1: léger → 1 sonnerie

Mode 4: Fort → 4 sonneries

Notes:

1. La télécommande de démarrage fonctionne uniquement quand le véhicule est sur le canal 0.
2. Quand le démarrage à distance est utilisé, le bouton « marche » ne peut pas être utilisé en même temps.
3. Quand les feux « stop » sont endommagés, le démarrage à distance ne peut pas être utilisé.
4. Les télécommandes ne doivent pas être imprégnées d'eau ou subir de choc. Afin d'économiser de l'énergie, elles doivent être tenu à l'écart des fortes températures.
5. Quand la batterie du véhicule est faible, l'alarme ne fonctionne plus.

Norme qualité:

Avant de quitter la fabrication, ces produits sont contrôlés. Ils peuvent être utilisés après avoir satisfait aux tests.

